

INT-ADR

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 ADR. Zastosowanie **INT-ADR** ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy - łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.

- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- możliwość podłączenia do magistrali **RS-485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

