

# INT-SF-WSW

## KLAWIATURA STREFOWA

Klawiatura strefowa **INT-SF-WSW** umożliwia sterowanie działaniem każdego systemu alarmowego opartego na centralach z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Dla zachowania jednolitej linii wzorniczej elementów sterujących, klawiatura **INT-SF** polecana jest do zastosowania w systemach alarmowych wykorzystujących manipulatory: INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG oraz INT-KSG.

- podświetlenie klawiatury w kolorze białym
- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- dostępna w kolorze jasnym (**INT-SF-SSW**), ciemnym (**INT-SF-BSB**) i białym (**INT-SF-WSW**)

